

# TUNING GUIDE J24



	0-4 KN	5-8 KN	9-12 KN	13-16 KN	17-20 KN	20+ KN
ALTE	19	23	26	28	30	31
BASSE	15	19	23	28	30	33
PIEDE	6,5	6,5	6,5-4,5	4,5	4,5-2,5	2,5
VELA	GENOA	GENOA	GENOA	GENOA	GENOA/JIB	JIB
BASE GENOA	10 CM	5 CM	2,5 CM	5-10 CM	F=15	F=15
BALUMINA GENOA	5-10 CM	5 CM	5 CM	10-15 CM	15-10 CM	/
TENS. INFERITURA	5 CM	5 CM	2,5 CM	TESA	TESA	TESA
REG. RANDA	CARRELLO	CARRELLO	CARRELLO	CARR. + VANG	VANG. + CARR.	
TWIST RANDA	0°	Sopra 5°	0°	Sotto 5°	0°	Sotto 5°
CARR. RANDA	sopra	centro	5-10 CM	10-25 CM	25-60 CM	60 CM
PATERAZZO	MOLLATO	15 CM	20-40 CM	50 CM	50-75 CM	MAX

**VELA** Genoa / Fiocco  
**BASE GENOA** distanza base genoa - sartia / freccia base fiocco  
**BAL. GENOA** distanza balumina genoa - crocette ( interna per fiocco)  
**TENS. INFER.** distanza dal segno di massima tensione inferitura  
**REG. RANDA** se con scotta e vang, o col carrello (finchè l' escursione è sufficiente)  
**TWIST RANDA** angolo stecca alta - boma  
**CARR. RANDA** distanza dalla mezzeria  
**PATERAZZO** tensione rispetto a posizione di imbando