

TUNING GUIDE UFO28



	0-4 KN	5-8 KN	9-12 KN	13-16 KN	17+ KN
GIRI ALTE	-1	-1	0	+1	+1
TENSIONE ALTE			37		
GIRI BASSE	0	-1	0	0	+1
TENSIONE BASSE			29		
TENSIONE INTERMEDIE			12		
TWIST RANDA	0°	5° SOPRA	0°	5° SOTTO	SOTTO
VELA	GENOA	GENOA	GENOA	GENOA	JIB

ASSETTO ALBERO 1 zeppa 5 millimetri a poppavia dell'albero.

Porre il piede d'albero nella posizione tale da ottenere una preflessione di 5 centimetri con tensione sartie di riferimento (37-29-12) eliminando la catenaria dello strallo con una leggera tensione della sartia volante.