

TUNING GUIDE X35



	4-8 KN	8-12 KN	12-16 KN	16-20 KN	20+ KN
V1 GIRI				+1	+1
V1 TENSIONE		71		TENSIOMETRO RT10	
D1 GIRI				+1/2	+1/2
D1 TENSIONE		34		TENSIOMETRO RT10	
D2 GIRI					+1/2
D2 TENSIONE		36		TENSIOMETRO PT2M	
STRALLO GIRI	-2	(BASE=226,5)	+4	+4	+4
VELA	L/S1	L/S1	M/S1-S2	M/S2	J3-S2

-PIEDE ALBERO :DALLA FACCIA POSTERIORE ALLA PARATIA 176 MM

-MISURA STRALLO: DAL RIFERIMENTO PRESO SUL BASE RIPOSTATO SULLO STRALLO FINO ALL'INTERSEZIONE LANDA STRALLO-COPERTA